

ナブコ自動ドア ワイヤレスタッチスイッチ 「HW-50T」電池交換方法



親機

子機

電池交換に必要な物

- プラスドライバー ● 単4アルカリ乾電池(2本)

※ 電池交換時は、必ず2本とも同時に交換してください。交換する電池は液漏れしにくいアルカリ電池をご使用ください。

① 電池残量を確認



親機の
スイッチを
押すとLEDが
光ります。

※ 電池交換が必要なのは
親機(LED有)のみです。

正常時：LED 赤色点灯
電池消耗時：LED 赤色点滅

② ドアの電源をOFF、ビスを緩め、化粧カバーを外す

※必ず自動ドアの電源を切ってから、
電池の交換を行ってください。



プラスドライバーで
下部のビスを緩めます。

化粧カバーを
上に引き上げます。

③ 側面の凸を押し、爪を確認して電池カバーを開ける



凸部を押し、
電池カバーの
爪を外します。

カチッと音がするまで
凸を押します。



電池カバーには爪が2ヶ所あります。
爪が見える(カチッと音がする)まで
凸を押してから開けてください。

④ 電池を交換

※電池カバーは、
カチッと音がするまで閉める。



単4電池×2本を新品に
交換してください。

⑤ カバーを戻す



②と逆の手順で、化粧カバーを
取り付けてください。



ここには
触れない!!

電池交換時の注意事項



- 必ず自動ドアの電源を切ってから、電池の交換を行ってください。
- 必ず手の水分を十分にふき取ってから、電池の交換を行ってください。また、手に溜まった静電気を逃がしてから電池の交換を行ってください。
- 電池カバーの内側のディップスイッチ、配線部には触れないでください。
- 化粧カバーのビスを過度に絞めると破損する恐れがあります。

電池交換後の 動作確認

電池交換後は、自動ドアの電源を入れて、タッチスイッチ部を押し、LEDが赤色に点灯して、自動ドアが開くことを確認してください。